
1/14

Les completamente estas instrucciones antes de usar este producto. Conserve este Manual del Propietario para referencia futura.



Manual del Propietario e Información de Garantía

No. de Modelo: PKC0TS

Lámpara de Trabajo Magnética






Magnetic Worklight

Model No.: PKC0TS

Owner's Manual and Warranty Information



Read these instructions completely before using this product.

Retain this Owner's Manual for future reference.

Munca opere la Lampara de Trabajo mientras maneja un vehiculo.

Nunca apunte la Lâmpara de Trabajo directamente a sus ojos o a los ojos de los demás.

Peligros de Ceguera

resultando en bajo rendimiento o en un incendio.

confacto electrico podran danar el enchufe de energia de 12 voltios CC o la Lampara de Trabajo el enchute de energia de 12 voltios CC esten limpios antes de conectarlos. La corrosion y el mal Asegurese de que el enchure hembra del encendedor de cigarrillos/accesorios de 12 voltios CC y

Nunca sumerja la Lampara de Trabajo en agua.

 Nunca permita que la Labara de Trabajo sea expuesta al fuego, llama directa o fuentes de aito o cnando el lente este callente. Nunca coloque el lente de la Lampara de Trabajo sobre ninguna superficie, cuando este prendida.

qouqe se bneggu schwniar gases inflamables.

Unuca opere la Lampara de Irabajo cerca de materiales inflamables o en cualquier ubicacion

Peligros de Incendio / Explosión

Nunca carque la Lampara de Trabajo cerca del agua o mientiras este expuesta a la lluvia.

Munca opere la Lampara de Trabajo si cualquiera parte de ella esta oxidada o danada.

Munca conecte una Lámpara de Trabajo dañada a una fuente de energia.

Peligros de Electrochoque

 Encamine el cordón de modo que quede lejos de los controles del vehículo y de las áreas de alto No nee la Lampara de Trabajo para otros propositos diferentes as su uso.

No permita que los ninos operen esta Lampara de Irabajo.

Mensajes Generales de Seguridad

ADVERTENCIA. El no cumplirlos puede resultar en la muerte o en lesiones serias. ab bebringes ab selevin enen riene riene seguridad de seg

mensajes de seguridad a lo largo de este manual.

La combinación del simbolo de alerta de seguridad y la palabra de señalamiento son usadas en

propiedad personal y/o al medio ambiente, o causar que el producto funcione de manera incorrecta. La palabra de señalamiento AVISO indica una situación que puede causarle daño al producto, otra

resultar en la muerte o en lesiones serias.

La palabra de señalamiento ADVERTENCIA indica una situación peligrosa que, si no se evita, puede

ADVERTENCIA) la cual designa el grado o nivel de seriedad del peligro.

personal. Este simbolo es usualmente usado con la palabra de señalamiento (por ejemplo, Este símbolo de alerta de seguridad indica que está presente un peligro potencial de lesion

California como causante de câncer o defectos de nacimiento u otros danos reproductivos. ANDVERTIBIOIA Este producto contiene una sustancia química conocida en el Estado de

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

V	oioiyao2 yoqotdQ oyol
7	GARANTÍA LIMITADA
7	RESOLUÇIÓN DE PROBLEMAS
7	ESPECIFICACIONES
₽	Descarte
ε	Reemplazo del Fusible
ε	CUIDADOS Y MANTENIMIENTO
ε	OPERACIÓN DE LA LÁMPARA DE TRABAJO
ε	CARACTERÍSTICAS
ε	INTRODUCÇIÓN
2	Mensajes, Generales de Seguridad
2	PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

SAFETY PRECAUTIONS......2 FEATURES......3 Disposal 4 SPECIFICATIONS4 TROUBLESHOOTING......4 LIMITED WARRANTY4 To Obtain Service 4

SAFETY PRECAUTIONS

A WARNING This product contains a chemical known to the State of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm.

This safety alert symbol indicates that a potential personal injury hazard is present. The symbol is usually used with a signal word (e.g., WARNING) which designates the degree or level of hazard seriousness.

The signal word WARNING indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

The signal word NOTICE indicates a situation which can cause damage to the product, other personal property and/or to the environment, or cause the product to operate improperly.

The combination of the safety alert symbol and signal word is used in safety messages throughout this manual.

A WARNING All safety messages that follow have WARNING level hazards. Failure to comply could result in death or serious injury.

General Safety Messages

- . Do not allow children to operate this Worklight.
- Do not use this Worklight for other purposes than its intended use.
- Route the cord so it is away from vehicle controls and high-traffic areas.

Electric Shock Hazards

- Never connect a damaged Worklight to a power supply.
- Never operate the Worklight if any part of the Worklight is corroded or damaged.
- Never operate the Worklight around water or while exposed to rain.

Fire / Explosion Hazards

- Never operate the Worklight near flammable materials or in any location where flammable fumes may accumulate.
- Never place the Worklight lens down on any surface when the light is on or when the lens is hot.
- Never allow the Worklight to be exposed to fire, direct flame, or high-heat sources.
- Never submerge the Worklight in water.
- Be sure the 12-volt DC cigarette lighter/accessory socket and 12-volt DC power plug are clean before connecting. Corrosion and poor electrical contact may damage the 12-volt DC power plug or Worklight and result in poor performance or even fire.

Blinding Hazards

- Never shine the Worklight directly into your eyes or the eyes of others.
- Never operate the Worklight while driving a vehicle.

NOTICE All safety messages that follow have NOTICE level hazards. Failure to comply could result in personal property damage.

- Always unplug the Worklight when not in use.
- Do not disassemble the Worklight or remove any parts. This Worklight contains no serviceable or replaceable parts (other than replacement of the 2A fuse).

- Instale la tapa y apriètela a mano en el sentido horario.
 - Reemplace el fusible por uno equivalente de 2A.
- Limpie el enchute hembra del fusible y los terminales como sea necesario.
- Gire la tapa del portatusibles en el sentido contra horario para remover la tapa y el fusible.
- Desconecte el enchute de energía de 12 voltios CC de la fuente de energía de 12 voltios CC.

Reemplazo del Fusible

nus solucion de agua y Jabon suave.

- Cuando limpie la parte exterior de la L\u00e4mpara de Trabajo, s\u00f3lo use un trapo suave humedecido en
 - Desenchute la unidad y déjela entriar antes de limpiarla.

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

- 10. Almacene la Lámpara de Trabajo en un lugar seco.
- Deslice el enchufe de energía de 12 voltios CC en el riel de almacenaje.
- Gire la bobina del cordon retractable para enrollar y almacenar el cordon. cierre la tapa.
- Si estaba montada magneticamente, remueva la Lampara de Trabajo de la superficie metálica y
- de 12 voltios CC. Cuando termine de usar la Lámpara de Trabajo, desconecte el enchufe de la fuente de energía
- cigarrillos/accesorios, girándolo para hacer una buena conexión. Conecte el enchute de energia de 12 voltios CC en el conector hembra del encendedor de
- hacia donde sea necesario y coloque el imán sobre una superficie metálica.
- Para montaje magnetico, mueva la tapa de angulo ajustable para apuntar la Lampara de Trabajo Lámpara de Trabajo hacia donde sea necesario.
- Coloque la Lâmpara de Trabajo sobre una superficie plana o sostengala en su mano y apunte la

เมษยม .9

- Hale el cordon a la longitud deseada.
- Retire el enchufe de energia de 12 voltios CC del riel de almacenaje.


OPERACION DE LA LAMPARA DE TRABAJO

12 voltios CC

- Riel de Almacenaje del Enchufe de Energía de
 - Tapa Ajustable de Angulo
 - .S.
 - rnces reD

- con Fusible Interno de 2A Enchufe de Energia de 12 voltios CC
- Bobina de Cordón Retractable

reyenda



- Iapa magnetica ajustable de angulo
- Cordon retractable de 10 pies (3 m)
- Seis Inces LED blancas
- Diseno compacto para facil almacenaje

CARACTERISTICAS

Lámpara de Trabajo sólo como se describe en este Manual del Propietario. Lea y comprenda este Manual del Propietario antes de usar la Lámpara de Trabajo. Opere la

ИТВОРИССІОИ

- Nunca fransporte o gire la Lâmpara de Trabajo firândola del cordón.
 - Limpie regularmente la L\u00e4mpara de Trabajo y los accesorios.
- piezas reparables o reemplazables (aparte del reemplazo del fusible de 2A).
- No desarme la Lâmpara de Trabajo ni remueva ninguna pieza. Esta Lâmpara de Trabajo no tiene


- Clean the Worklight and accessories regularly.
- Never carry or swing the Worklight using the cord.

INTRODUCTION

Read and understand this Owner's Manual before using the Worklight. Operate the Worklight only as described in this Owner's Manual.

FEATURES

- · Compact design for easy storage
- · Six white LED lights
- 10' retractable cord
- · Angle-adjustable magnetic lid



Legend

- Retractable Cord Reel
- LED Lights
- Angle-Adjustable Lid

- 12-volt DC Power Plug Storage Rail
- 12-volt DC Power Plug with Internal 2A Fuse
- Magnet

WORKLIGHT OPERATION

- Remove the 12-volt DC power plug from the storage rail.
- Pull out the cord to the desired length.
- Place the Worklight on a flat surface or hold it in your hand and aim the Worklight where needed.
- For magnetic mounting, move the angle-adjustable lid to aim the Worklight where needed and place the magnet on a metal surface.
- Plug the 12-volt DC power plug into the 12-volt DC cigarette lighter/accessory socket to turn the light on, twisting it to make a good connection.
- When finished using the Worklight, unplug the 12-volt DC power plug from the 12-volt DC power
- If magnetically mounted, remove the Worklight from the metal surface and shut the lid.
- Turn the retractable cord reel to reel in the cord for storage.
- Slide the 12-volt DC power plug onto the power plug storage rail.
- 10. Store Worklight in a dry place.

CARE AND MAINTENANCE

- Unplug the unit and allow to cool before attempting to clean.
- . Only use a soft cloth moistened with a mild solution of water and detergent on the outer surface of the Worklight when cleaning.

Fuse Replacement

- Disconnect the 12-volt DC power plug from the 12-volt DC power supply.
- Turn fuse holder cap counterclockwise to remove cap and fuse.
- Clean fuse socket and terminals as required. 3.
- Replace fuse with equivalent 2A fuse. 4.
- Install cap and tighten clockwise by hand.

The Worklight is designed to provide years of service. However, when the Worklight reaches the end of its service life, it should be disposed of properly.



An example of a place that will accept items like this is your county or municipal recycling drop-off center.

SPECIFICATIONS	
Light	6 white LEDs (non-replaceable)
Retractable cord	10 feet (3 m)
Replaceable fuse	2A barrel-type

TROUBLESHOOTING

Problem	Situation	Action
Worklight does not light	Poor 12-volt DC power plug connection	Twist 12-volt DC power plug inside 12-volt DC cigarette lighter/accessory socket to ensure a good connection.
	Fuse is blown	Replace the fuse.

LIMITED WARRANTY

Manufacturer warrants to the original consumer, or purchaser, that the PEAK® PKC0TS Magnetic Worklight will be free from defects in material and workmanship for one year from the date of sale to the original purchaser. Manufacturer hereby excludes and disclaims any and all other warranties, expressed or implied, beyond those warranties specified above. Manufacturer excludes any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose.

IF YOUR PEAK® WORKLIGHT MALFUNCTIONS DUE TO A DEFECT IN MATERIALS AND WORKMANSHIP WITHIN THE ONE-YEAR WARRANTY PERIOD, MANUFACTURER WILL, AT ITS ELECTION REPAIR OR REPLACE IT. MANUFACTURER SHALL NOT, HOWEVER, BE RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE TO YOUR PRODUCT DUE TO ANY CAUSE OTHER THAN DEFECTS IN MATERIAL OR WORKMANSHIP, INCLUDING WITHOUT LIMITATION: FAILURE TO FOLLOW INSTRUCTIONS FOR USE; MISUSE; REPAIRS BY AN UNAUTHORIZED PERSON; MISHANDLING; MODIFICATIONS; NORMAL WEAR AND TEAR; ACCIDENT OR OVERLOAD. REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. MANUFACTURER SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR PUNITIVE DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT OR BASED ON ANY OTHER CAUSE OR CLAIM.

To Obtain Service:

- 1. Before returning this product for any reason, please call toll free (800) 477-5847.
- Do not return your PEAK® product to the place of purchase for service. Send your unit, postage prepaid and insured, along with a copy of the original sales receipt and a phone number to the address below. Pack your unit properly, as we are not responsible for any damage caused during shipping.

Old World Industries, LLC c/o Technical Services 4065 Commercial Avenue Northbrook, IL 60062

3. A copy of the original receipt is required for warranty service. If no receipt is provided, the unit manufacturer's date will be used as the date of purchase.



PEAK and the PEAK Mountain graphic are trademarks of Old World Industries, LLC, Northbrook, IL 60062 **All Rights Reserved** MADE IN CHINA www.peakauto.com

4

www.peakauto.com **FABRICADO EN CHINA** Todos los derechos reservados Old World Industries, LLC, Northbrook, IL 60062 PEAK y la gráfica de la Montaña PEAK son marcas registradas de

jecus de tabricación sera usada como la techa de compra. Se requiere una copia del recibo original para servicio de garantia. Si no presenta un recibo, la

Northbrook, IL 60062 4065 Commercial Avenue c/o Technical Services Old World Industries, LLC

responsables por ningun dano causado durante el envio. a la dirección mostrada a continuación. Empaque la unidad apropiadamente, ya que no somos prepagado y asegurado, junto con una copia del recibo de venta original y un número telefónico

2. No regrese para servicio su producto PEAK® al lugar de compra. Envie la unidad, con porte

Antes de retornar este producto por cualquier razón, por favor llame al teletono gratis Para Obtener Servicio

PRODUCTO O BASADO EN CUALQUIERA OTRA CAUSA O RECLAMO. O PUNITIVO POR QUEBRANTO DE CUALQUIER GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA DE ESTE FABRICANTE NO SERA RESPONSABLE POR NINGUN DANO INCIDENTAL, CONSECUENTE O REEMPLAZO SEGÚY ESTA GARANTÍA ES EL REMEDIO EXCLUSIVO DEL CLIENTE. EL MODIFICACIONES, DESGASTE NORMAL, ACCIDENTES O SOBRECARGA. LA REPARACION REPARACIONES EFECTUADAS POR PERSONAS NO AUTORIZADAS, MAL MANEJO, INCLUYENDO SIN LIMITACIONES: NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DE USO, MAL USO, CUALQUIER CAUSA QUE NO SE DEBA A DEFECTOS EN MATERIAL O MANO DE OBRA, EMBARGO, NO SERA RESPONSABLE POR NINGUN DANO A SU PRODUCTO DEBIDO A EL FABRICANTE A SU ELECCION LO REPARARA O CAMBIARA. EL FABRICANTE, SIN DEFECTO EN MATERIAL O MAYO DE OBRA DEUTRO DEL AUO DEL PERIODO DE GARANTIA, SI SU LAMPARA DE TRABAJO PEAK® TIENE UN MAL FUNCIONAMIENTO DEBIDO A UN

isplicante excluye cualquier garantia implicità de comerciabilidad o de aptitud para un proposito en otra garantia, expresa o implicita, más allá de aquellas garantias especificadas anteriormente. El techs de venta al comprador original. El tabricante por la presente excluye y rennncia a cualquier PKC0TS PEAK® estará libre de defectos en material y mano de obra durante un ano a parur de la

El tabricante le garantiza al consumidor original, o comprador, que la Lampara de Trabajo Magnética ADATIMIJ AITNARAĐ

Reemplace el fusible.	está quemado	
Gire el enchufe de energía de 12 voltios CC dentro del enchufe hembra del encendedor de cigarrillos/accesorios para garantizar una buena conexión.	Mala conexión del enchufe de energía de 12 voltios CC	
nòiɔɔA	Situación	Problema

RESOLUCION DE PROBLEMAS

		_
(m E) seiq 01	Cordón Retractable	2.
6 LEDs blancos (no reemplazables)	zn¬	.!

ESPECIFICACIONES

cougado o municipio. Un ejemplo de un lugar que acepta articulos como este es su centro de reciclaje del Lampara de Trabajo llegue al fin de su vida de trabajo, bebera ser desechada apropiadamente. La Lampara de Trabajo fue disenada para proporcionarle anos de servicio. Sin embargo, cuando la